

Posiadamy CERTYFIKATY potwierdzające bezpieczeństwo naszych oklein meblowych dla zdrowia!

Zastosowany w wydrukach lateks syntetyczny jest bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych. Okleiny mogą być wykorzystywane w biurach, przedszkolach, restauracjach, hotelach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, jak również w naszych domach.

INSTRUKCJA APLIKACJI FOLII WITRA OWEJ

PRZYGOTUJ SOBIE:

- dobry humor;
- rakieta została dostarczona do przesyłki;
- Kogoś do pomocy (w przypadku oklein o dużych rozmiarach)

PRZED APLIKACJĄ

1. Folia dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij delikatnie folię z tuby.
2. Koniecznie sprawdź czy wymiary poszczególnych elementów okleiny zgadzają się z przesłanym przez Ciebie zamówieniem.
3. Sprawdź czy wzór na folii jest zgodny z przesłanym do Ciebie na adres e-mail podglądem projektu lub gotowym wzorem wybranym w sklepie www.dekea.pl
4. Uwaga: aplikacja folii witrazowej na szybach zewnętrznych należy przeprowadzać w środku pomieszczenia, przy temperaturze powyżej 10°C

OCZYŚCZ POWIERZCHNI SZKŁA, PLEXI

Upewnij się, że powierzchnia, na którą przeznaczona jest folia jest czysta, sucha i bez ładów tłuszczu. Dla bezpieczeństwa dokładnie przetrzyj powierzchnię odpowiednim rodzajem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń) celem usunięcia ewentualnych zabrudzeń, tłustych miejsc niewidocznych dla ludzkiego oka.

PRZYGOTUJ POWIERZCHNI

Spryskaj dokładnie powierzchnię szkła, plexi (tył stron, gdzie ma być naklejana folia) wodą (wykorzystaj do tego np. pustą pojemnik po spryskiwaczu do szyb). Tak przygotowana powierzchnia znacznie ułatwi prawidłowe naklejenie folii.

NAKLEJANIE

Folia Witrazowa jest przyklejana od strony zadruku (wydruk jest widoczny przez przezroczystą taflę szkła i w pełni przez nią chroniony)

1. Odklej niewielką część folii od papieru zabezpieczającego, spryskaj delikatnie wodą od strony kleju i nałóż na powierzchnię mebla.
2. Naklejenie rozpoczynaj zawsze od lewej krawędzi szkła, plexi.
3. Podkład odklejaj wolno, równocześnie nie przyciskaj go do powierzchni szkła lub plexi, wyciskaj go płynem spod jej powierzchni (do tego służy dostarczona rakietka).
4. Rakietka (zwróć uwagę na stronę z filcem do wydruku) prowadź poziomymi pasami. Uwaga: przy tym odpowiedniej siły, systematycznie przesuwaj się w dół. Dzięki temu pod wzór nie zostaną wtłoczone bąbelki powietrza.
5. Gdy przykleisz ok. 10 cm, odklej kolejny fragment folii od podkładu.
6. Czynność powtarzaj aż do przyklejenia całej powierzchni.
7. Jeżeli jednak pod wydruk dostaną się niepowołani gości w postaci bąbelków powietrza, wówczas przy użyciu rakietki wypchnij je na zewnątrz wydruku, gdzie powietrze znajdzie swoje ujście.

Firma deKEA gwarantuje jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i do wiadomości, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach.